圧力IHI ジャー炊飯器


型式 RZ-HV100K / HX100J / HG10J 型式 RZ-HV180K / HX180J / HG18J

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→ P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載
ベージです。

ごはんの炊きかた → P.12、13


- **付属の計量カップでお米を計る** 付属の白米用・無洗米用計量カップを使い分ける
- 2 お米を研ぐ
- 炊きかたに合った水位目盛で水加減をする
- 4 内がまに本体をセットする
- ⑤ ふたを閉める(カチッと音がするまで確実に閉める)



6 (**) でお米の種類を選択して、(**) で炊きかたを選択する

が業との選択方法

● (た**) と (は、押すごとに下図の順に切り替わります。 (お米の種類によって選択できるメニューが異なります。)



おすすめ

- ●少量のごはんを炊くときは少量炊飯コースをおすすめします。(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで) 上の図の ●印が対応メニューです。 (少量)を押すと少量炊飯コースが選べ、次回も記憶しています。
- **7** (大阪 次飯) **を押す** 炊き上がると、メロディー (ブザー) が鳴り、保温になります。

給水レスオートスチーマー

→ P.2、4、9

<u>給水レス</u>オートスチーマーは炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、炊飯時·保温時·再加熱時にスチームを出し、ごはんの甘みを引き出し、加湿する機能です。(水を入れる必要がありません。)

お願い

- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートをはずして洗ってください。 (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因) (保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります。
- ●炊飯 (蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、 オートスチーマーの表面にもつゆが付きますが、故障ではありません。
- ●お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、 たわし、ナイロンたわしは使わないでください。 (表面のフッ素被膜を傷つける原因)



選択項目					
お米(調理)	(F)(E)	炊きかたの特長		少量炊飯コース	
白 米 無洗米	ふつう	標準の炊きかたです。(工場出荷時のコースです。)	圧力		
	極上	適度な硬さに炊く、極上の炊きかたです。 「ふつう」より少し時間をかけて、しっかり浸しや蒸らしをおこない、お米の ねばりと甘みを引き出す炊きかたです。	圧力	0	
	極上硬	少し硬めに炊く、極上の炊きかたです。	圧力		
	極上軟	少し軟らかめに炊く、極上の炊きかたです。	圧力		
	快 速	「ふつう」 より短時間で炊きます。 このため、ごはんが少し硬めになったり、食味が落ちることがあります。	圧力	_	

- ●新米を炊くときは、「極上硬」を選んで炊いてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- ●圧力は圧力がかかる炊飯メニューです。炊飯中圧力の表示が点灯します。保温になると圧力の表示は消灯します。
- ●「○」印は少量炊飯コースが選べます。「一」印は少量炊飯コースは選べません。

いろいろなごはんを炊く(五穀米・発芽玄米・玄米(分づき米)・麦ごはん・もち米(おこわ)) → P.18、19

炊く	選択項目					
お米の種類	お米(興理)		選択の目安		少量炊飯コース	
五穀米	五穀米	ふつう	雑穀をブレンドして炊くときに選択します。	圧力	0	
		炊込み	五穀米や雑穀に具を入れて炊込みごはんを炊くときに選択します	。圧力	_	
発芽玄米	発芽玄米	ふつう	発芽玄米を炊くときに選択します。	圧力	0	
		炊込み	発芽玄米に具を入れて炊込みごはんを炊くときに選択します。	圧力	-	
		おかゆ	発芽玄米でおかゆを炊くときに選択します。	圧力		
玄米 (分づき米)	玄 米	ふつう	玄米(分づき米)を炊くときに選択します。	圧力	0	
		炊込み	玄米に具を入れて炊込みごはんを炊くときに選択します。	圧力	-	
		おかゆ	玄米でおかゆを炊くときに選択します。	圧力		
麦ごはん	白米	炊込み	麦ごはんを炊くときに選択します。		-	
もち米 (おこわ)	白米	炊込み	もち米(おこわ)を炊くときに選択します。			
白米無洗米(炊込み)おかゆ)	白 米 無洗米	炊込み	炊込みごはんを炊くときに選択します。			
		おかゆ	おかゆを炊くときに選択します。			

- ●匠力は圧力がかかる炊飯メニューです。炊飯中匠力の表示が点灯します。保温になると匠力の表示は消灯します。
- ●「○」印は少量炊飯コースが選べます。「一」印は少量炊飯コースは選べません。

五穀米(雑穀)を炊くときのポイント

- ●雑穀は約2~3割程度まで(お米3:雑穀1)を基準にお好みで調節してください。
- ●お米と雑穀は、付属の白米用計量カップで別々に計り、洗ってください。(粒の小さな雑穀は、茶こしなどを使って 洗うと便利です。)
- ●市販の雑穀米の説明書(袋などに記載)にも従ってください。

いろいろな調理をする(バラエティー調理)







分で加熱時間を設定する

例)「蒸し」を選択し、加熱時間 を20分に設定したとき

白米 無洗米 五穀米 辩禁 玄米 關理



■仕上がり例(料理集参照)



ロールキャベツ

(演題): 調理

(意): 煮込み




食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない 次のような料理には使わない
 - ○ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ料理
 - ○急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
 - ○多量の油を入れる料理
 - ○「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
 - ○ジャムなど泡立つ料理
 - ○食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない(料理集に記載の蒸し調理を除く)
 - ○七草がゆなど青菜を入れるときは最初から入れず、ゆでた青菜を炊き上がった後に入れてください。

「圧力炊飯」方式について知っておいていただきたいこと

炊飯・調理中に 勢いよく 蒸気が出ます

- ●蒸気口に手や顔を近づけないでください。
- ●壁や家具に蒸気が当たらないように設置 してください。



水加減は **水位目盛を守って**

●水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときに、吹きこぼれる場合があります。 水位目盛を守ってください。

炊飯中に **ふたを開けない**

- ●無理に開けると、中のものが勢いよく飛び散り、やけどするおそれがあります。
- ●やむを得ず開けるときは「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している <u>圧力</u> の表示が消えてから、ふたを開けてください。

ふたの操作は 確実に

- ●炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。 ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- ●炊飯後、フックボタンを押してからふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

炊飯直後にふたを開けると **つゆがたれる** ことがあります

●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがありますが、異常ではありません。

つゆが気になる場合 → P.21

お困りのときは

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「お困りのときは」をもう一度お調べください。

→ P.28~31

現象

机 原 因 放

ごはんにむらがある

→ P.12、13、28、29

- ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。
- ●お米の量・水加減を確認してください。

保温でごはんが乾燥する (黄変する) → P.30

- ●長時間の保温をしていませんか。
- ●内がまのふちやふたパッキンにごはん粒などの異物が付いていませんか。
- ●洗米・精米は十分ですか。

予約(タイマー)炊飯が できない

→ P.16,30

●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。午前・午後を再確認し てください。)

炊飯・保温中に音がする

→ P.31

- ●「カチッ」と音がするのは圧力調整装置が作動する音です。
- ●「ブーン」と音がするのは内部の熱を逃がすためにファンが回っているからです。
- ●「ジー」または「カチッ」と音がするのは I H加熱の音で異常ではありません。 保温中も間欠的に加熱するため、音がします。

炊飯中にふきこぼれる

→ P.28

●水加減が多くないですか。(水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してくだ。 さい。ただし、水位目盛の2mm上までとし、それ以上は水を入れないでください。)


- ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。
- ●蒸気ロキャップ・プレート・フィルターがおねばで 詰まっていませんか。

①開けるとき、ふた前方 の中央を押しながら

ふたが開かない → P.31

●炊飯後フックボタンが重く感じるときは、ふたを押し ながらフックボタンを操作してください。(右図参照)





オートスチーマー内の 水のたまりかた・減りかた が少ない → P.29

の水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。蒸らし中に弁を閉じ蒸気 を閉じ込めていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。

●オートスチーマー内にたまる水の量は、メニューや炊飯量、水加減などで変わります。

RZ-HV/HXタイプをお使いのお客様へお願い

ご注意

内がまには炊飯・保温に優れた性能を発揮する特殊な「溶射打込み鉄製法」を採用しています。

- ●特殊製法により、内がまはやや重たくなっています。取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げて ください。片手で引き上げると本体に引っかかり、取り出しにくくなります。
- ●特殊製法により、内がまの外側はザラツキがあります。本体への出し入れの際には、本体とこすれて 内がまにプラスチックの粉がつく場合がありますが、使用上の問題はありません。スポンジで洗って 落としてください。また、流し台に底面を強く押し付けますと、流し台に擦り傷がつく場合があります ので、ご注意ください。



圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



ふたをやむを得ず開けるとき

「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している 圧力の表示が消えてから、ふたを開けてください。

- ●蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ●炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、「炊飯/再加熱」ボタンを押してください。炊飯を中止した 状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。